

e1 Οδηγίες λειτουργίας

REV24.. - 7ήμερης λειτουργίας θερμοστάτης χώρου για τη σωστή θερμοκρασία κάθε στιγμή. Όλες οι εργοστασιακές ρυθμίσεις παρέχουν ιδανική άνεση. Ο θερμοστάτης μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί στις εκάστοτε ανάγκες με τη χρήση των ενδείξεων της οθόνης και το δρομέα.

Προσέξτε τα ακόλουθα για την εγκατάσταση της μονάδας χώρου:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την μέτρηση θερμοκρασίας από το αισθητήριο του θερμοστάτη (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία και επιδράσεις άλλων πηγών θερμότητας).

Οθόνι

- Μέρα της εβδομάδας
- Αντικατάσταση μπαταρίας
- Ένδειξη πληρο/ριών
- Λειτουργία εγκατάστασης
- Εμφάνιση κειμένου
- Ειδοποίηση σφάλματος
- Λειτουργία θέρμανσης/Λειτουργία ψύξης
- Γραφική παράσταση του χρονοπρογράμματος
- Ραδιοσυγχο/νο ρολοί ενεργό
- Ημερομηνία
- Ρύθμιση: 1-5,6-7
- Ένδειξη ημέρας 1..7
- Εμφάνιση ώρας
- Λειτουργία τηλεχειρισμού
- Λειτουργία διακοπών
- Αυτόματη λειτουργία
- Λειτουργία "πάρτυ"
- Λειτουργία "αργίας"
- Συνεχής λει/ργία άνεσης
- °C ή °F
- Συνεχής οικονομική λειτουργία
- Θέρμανση ανοικτή/Ψύξη ανοικτή
- Αντιπαγετική λειτουργία
- Εμφάνιση θερμοκρασίας

Ρυθμίσεις λειτουργιών

- Επιλογή τρόπου λειτουργίας:
 - Αυτόματη
 - Άνεσης
 - Αργίας
 - Οικονομική
 - Αντιπαγετική

Θέσεις Δρομέα

1 Ρύθμιση ώρας
2 Ημερομηνία
3 Μέσα (Μέσα/Έξω)
4 Σαββατοκύριακο 6-7
5 Δευτέρα-Πέμπτη 1, 2
6 3η Περίοδος
7 1η Περίοδος
8 Θέρμανση
9 1ης Περίοδος
10 Χρόνος λήξης
11 1ης Περίοδος
12 Χρόνος εκκίνησης
13 2ης Περίοδος
14 Θέρμανση
15 2ης Περίοδος
16 Χρόνος λήξης
17 2ης Περίοδος
18 Χρόνος εκκίνησης
19 3ης Περίοδος
20 Θέρμανση
21 3ης Περίοδος
22 Χρόνος λήξης
23 3ης Περίοδος
24 Χρόνος εκκίνησης
25 1-7
26 Οικονομική λειτουργία
27 Ένδειξη
28 Εναρξη
29 Περίοδος διακοπών
30 Θεορασία
31 Περίοδος διακοπών
32 Λήξη
33 Περίοδος διακοπών
34 Θέρμανση
35 Θερμοκρασία
36 Τηλεχειρισμού

Πλήκτρο Info
Πλήκτρο αύξησης τιμών, ρύθμιση ώρας
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας άνεσης, οικονομικής (για εξοικονόμηση ενέργειας) και λειτουργίας πάρτυ
Πλήκτρο μείωσης τιμών, ρύθμιση ώρας
Δρομέας επιλογής προγράμματος

Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση εμφανίζεται στη οθόνη η ένδειξη **PASS**.

Εμφάνιση ειδικών συμβόλων

Εμφανίζεται το σύμβολο

Το καμπανάκι δηλώνει την εμφάνιση κάποιου σφάλματος!

Πιέστε το πλήκτρο Info και ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος (πχ σήμα ραδιοσυγχρονιζόμενου ρολογιού, σύνδεση στο δέκτη κτλ.). Επικοινωνήστε με κάποιον ειδικό.

Εμφανίζεται το σύμβολο

Το σύμβολο αυτό ενημερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης των μπαταριών μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Εισάγετε δύο νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, 1.5 V όπως περιγράφεται ακολούθως:

Απομακρύνετε τον θερμοστάτη από την βάση εγκατάστασής του. Ανοίξτε το χώρο τοποθέτησης των μπαταριών στο πίσω μέρος του θερμοστάτη. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες, κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον θερμοστάτη πάλι στη θέση του. Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες.

Προσοχή: Η ώρα και η ημερομηνία διατηρούνται το πολύ για 1 λεπτό. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις διατηρούνται χωρίς αλλαγές

Εμφανίζεται το σύμβολο

Το σύμβολο του ραδιοσυγχρονιζόμενου ρολογιού (radio clock) εμφανίζεται μόνο εάν ο δέκτης ρυθμιστεί να λαμβάνει το σήμα συγχρονισμού από το ειδικό κέντρο στη Φρανκφούρτη. Η εμφάνιση του συμβόλου δείχνει ότι η ώρα και η ημερομηνία του Θερμοστάτη είναι συγχρονισμένες με την ώρα της Φρανκφούρτης (DCF77). Το σύμβολο αναβοσβήνει αν δεν ληφθεί σήμα για πάνω από μία βδομάδα.

Εμφανίζονται τα σύμβολα ή

Ο θερμοστάτης βρίσκεται σε «λειτουργία θέρμανσης» ή «λειτουργία ψύξης» .

Ρύθμιση θερμοστάτη και γρήγορη εκκίνηση

Ο θερμοστάτης περιέχει ένα σύνολο εργοστασιακών ρυθμίσεων θέρμανσης και τιμών θερμοκρασίας.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως

	Αφαιρέστε τον θερμοστάτη από την βάση εγκατάστασής του και τραβήξτε την μαύρη μονωτική ταινία από τις δύο μπαταρίες: Ο θερμοστάτης ανοίγει αυτόματα. Επανατοποθετήστε τον θερμοστάτη στην βάση του.
	Μετά την εκκίνηση, ένα μήνυμα καλωσορίσματος εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 2 λεπτά. Πιέστε ένα πλήκτρο για να φύγει το μήνυμα. Η επιλεγμένη γλώσσα είναι αρχικά αγγλικά (εργοστασιακή ρύθμιση). Πιέστε ή μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που επιθυμείτε. Πιέστε ή μετακινήστε τον δρομέα για να γίνει αποδεκτή η γλώσσα που επιλέξατε.
	Δρομέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε ή για να ρυθμίσετε την ώρα. Σημείωση: Δεν χρειάζεται να εισάγετε την ώρα όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήμα.
	Δρομέας στη θέση 2 (ημερομηνία): Πιέστε ή για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Σημείωση: Δεν χρειάζεται να εισάγετε την ώρα όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήμα
	Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN (μόνο έτσι κλείνει το καπάκι)
	Επιλέξτε τη κατάσταση λειτουργίας με τον επιλογέα λειτουργίας. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο .

Διπλώστε τις οδηγίες λειτουργίας και τοποθετήστε τις στην βάση στήριξης για να μη χαθούν.

Ενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης, ελέγξτε για μηνύματα λάθους ή άλλες σημαντικές πληροφορίες

	Πιέστε το πλήκτρο info μια φορά για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης. Ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγο. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Info εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών: (εμφανίζεται το Info). Η συσκευή δείχνει πρώτα μηνύματα λάθους και έπειτα σημαντικές πληροφορίες (π.χ. χρονοπρόγραμμα, ...).
--	--

Αλλάξτε παροδικά την κατάσταση λειτουργίας(κανονική ,οικονομική) του θερμοστάτη

	Κατά τη διάρκεια του χρονοπρογράμματος, πιέστε το πλήκτρο αυτό για να μεταβείτε από το υπάρχον επίπεδο θερμοκρασία στο αντίθετο. Με γρήγορο τρόπο μεταβείτε στην οικονομική λειτουργία όταν εγκαταλείπετε για μικρό χρονικό διάστημα το διαμέρισμά σας έτσι ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια. Η αλλαγή εμφανίζεται στην οθόνη και είναι ενεργή μέχρι την επόμενη μετάβαση του χρονοπρογράμματος.
--	---

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς την απώλεια άνεσης


- Θέρμανση χώρων το πολύ μέχρι 21 °C.
- χρησιμοποιήστε για μετάβαση στο τρόπο μειωμένης λειτουργίας ακόμα και σε περίπτωση μικρής απουσίας.

Αερίστε τους χώρους σύντομα αλλά με τελείως ανοικτά παράθυρα



RED οδηγία για το ραδιοεξοπλισμό



Η Siemens Switzerland Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού REV24.. είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.siemens.com/download?A6V10223314.

Επιλέξτε το τρόπο λειτουργίας

Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε έναν από τους 5 τρόπους λειτουργίας.




Καταστάσεις λειτουργίας με “χρονοπρόγραμμα”



Ο θερμοστάτης δίνει τη δυνατότητα χρονοπρογράμματος στις λειτουργίες “αυτόματη”  και “αργίας” .

Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέση/ κρύο;
Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία. Η ρύθμιση είναι προσωρινή και ενεργή μέχρι την στιγμή που ο θερμοστάτης ενεργοποιεί μια αλλαγή.







Σημείωση: Για να προγραμματίσετε εσείς τον θερμοστάτη, δείτε την παράγραφο: “Εισαγωγή επιθυμητών θερμοκρασιών και περιόδων θέρμανσης”.

Καταστάσεις συνεχής λειτουργίας

Ο ελεγκτής προσφέρει τις εξής καταστάσεις συνεχής λειτουργίας: “Συνεχής κανονική λειτουργία” , “Συνεχή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας”  και λειτουργία προστασίας από παγετό και υπερθέρμανση .

Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέση/ κρύο;
Πιέστε  ή  για να επαναρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας


	Δρομέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα.
	Δρομέας στη θέση 2 (ημερομηνία): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
RUN	Επαναφορά του δρομέα στη θέση RUN για να αποθηκευτεί η ώρα.

Σημείωση: Δεν απαιτείται ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας όταν ο θερμοστάτης λαμβάνει το σήμα συγχρονισμού από τη Φρανκφούρτη. Στην ένδειξη ώρας εμφανίζεται η ένδειξη **PASS**

Εισαγωγή επιθυμητών θερμοκρασιών και περιόδων θέρμανσης


Ο θερμοστάτης έχει μέχρι τρεις περιόδους θέρμανσης τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε με τα block 1-5 για καθημερινές ή τα block 6-7 για σαββατοκύριακο ή για κάθε μέρα ξεχωριστά τα block 1..7.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:
















	Επιλογή λειτουργίας  ή 
	Δρομέας στη θέση 3 (καθημερινές 1-5, σαββατοκύριακο 6-7, ανεξάρτητες μέρες 1..7): Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το block που επιθυμείται. Σημείωση Κάνοντας αλλαγές σε ανεξάρτητες μέρες αλλάζουν και οι ρυθμίσεις των χρονοπρογραμμάτων των ημερών του ίδιου block. Μπορείτε να επαναφέρεται τις ρυθμίσεις του block με το πλήκτρο Reset.
	Δρομέας στη θέση 4 (αριθμός περιόδων θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τον αριθμό των περιόδων θέρμανσης που θέλετε.
	Δρομέας στη θέση 5 (Ωρα έναρξης 1 ^{ης} περιόδου θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης.
	Δρομέας στη θέση 6 (θερμοκρασία 1 ^{ης} περιόδου): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία αυτής της περιόδου.
	Δρομέας στη θέση 7 (ώρα τερματισμού 1 ^{ης} περιόδου): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα λήξης.
	Δρομέας στις θέσεις 8...10 (2 ^η περίοδος θέρμανσης) και δρομέας στις θέσεις 11...13 (3 ^η περίοδος θέρμανσης): Ίδια διαδικασία με το 1 ^η περίοδο θέρμανσης.
	Δρομέας στη θέση 14 (θερμοκρασία εξοικονόμησης ενέργειας στις λειτουργίες «αυτόματη» και «αργίας»): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας. Σημείωση: Η θερμοκρασία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ίδια για όλες τις μέρες της εβδομάδας. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά την κατάσταση «συνεχούς οικονομικής λειτουργίας».
RUN	Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις και κλείστε το καπάκι.

Εισάγετε διάστημα «διακοπών» ή απουσίας

Μπορείτε να εισάγετε έναρξη, λήξη των διακοπών καθώς και επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια τους. Ο θερμοστάτης λειτουργεί, κατά τη διάρκεια των διακοπών, στην καθορισμένη θερμοκρασία και μετά την ημερομηνία λήξης τους επανέρχεται στον προκαθορισμένο τρόπο λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «διακοπών», το σύμβολο  αναβοσβήνει και η ημερομηνία λήξης της περιόδου διακοπών εμφανίζεται στην οθόνη.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:




	Δρομέας στη θέση 15 (έναρξη λειτουργίας διακοπών): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας «διακοπών».
	Δρομέας στη θέση 16 (θερμοκρασία λειτουργίας διακοπών): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία κατά τη λειτουργία «διακοπών».
	Δρομέας στη θέση 17 (λήξη λειτουργίας διακοπών): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ημερομηνία τερματισμού της λειτουργίας «διακοπών».
RUN	Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN. Το σύμβολο  εμφανίζεται ορισμένο αριστερά του συμβόλου  . Για να τερματίσετε τη λειτουργία «διακοπών», πιέστε  ,  ,  ,  ή μετακινήστε τον δρομέα.

Εισάγετε θερμοκρασία για «τηλεχειρισμό»







Στην λειτουργία τηλεχειρισμού μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία η οποία θα ισχύει για όσο είναι ενεργοποιημένος ο τηλεχειρισμός. Με την απενεργοποίηση του ο θερμοστάτης επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας τηλεχειρισμού, εμφανίζεται το σύμβολο

















Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:

	Δρομέας στη θέση 18 (θερμοκρασία τηλεχειρισμού): Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την θερμοκρασία της λειτουργίας του τηλεχειρισμού.
RUN	Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.




Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

	Πιέστε  και  ταυτόχρονα μαζί με το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας  για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ώρας επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιμές. Το ρολόι ξεκινά στις 12:00.
	
	



Σημείωση: Όλες οι ρυθμίσεις σας θα χαθούν!

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: θέρμανση		Εργοστασιακές ρυθμίσεις: ψύξη	
	 20 °C		 24 °C
	 16 °C		 28 °C
	 8 °C		 35 °C
	 12 °C		 30 °C

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις: Περίοδοι Θέρμανσης










Περίοδοι	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1. 	07:00	23:00	PASS	PASS	PASS	PASS
2. 	06:00	08:00	17:00	22:00	PASS	PASS
3. 	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

Ενεργοποίηση λειτουργίας «πάρτυ»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «πάρτυ» μόνο σε καταστάσεις λειτουργίας  και . Στη λειτουργία «πάρτυ», ο θερμοστάτης διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο μπορούμε να δηλώσουμε.

Όσο ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ» εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο .

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως

	<ol style="list-style-type: none"> Πιέστε  για 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε πόσο χρόνο θα βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ». Ο ελάχιστος χρόνος είναι 9 ώρες. Η ρύθμιση καταχωρείται μετά από 20 δευτερόλεπτα ή με το πάτημα του κουμπιού . Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Η λειτουργία «πάρτυ» διακόπτεται αυτόματα με το πέρας του χρόνου που ρυθμίσαμε προηγουμένως ή με το πάτημα των κουμπιών  ή .
---	---